


安全にご使用いただくために必ずお読みください。

△ 注意

●本品は犬用です。犬以外には使用しないでください。●事故防止のため、適応サイズ・適応体重以外の犬には使用しないでください。ただし、犬の習性を十分理解したうえで、強く引く場合は適応体重に余裕のある製品を購入してください。●本品は散歩用として使用してください。一定の場所にとどめておくためのケイ留には使用しないでください。●人やペットが破片等を誤飲しないように注意してください。万一、誤飲した場合は各医師に相談してください。●本品を正しく使用してください。使用方法の誤りや分解・修理・改造等による事故については、一切責任を負いません。●本体内部にバネがありますので、絶対に分解しないでください。ケガや事故の原因になります。●子供が使用する場合は、必ず大人が立ち会ってください。●本品は消耗品ですので、使用前には必ず点検し、傷みが目立ち始めたら新しい製品に買い替えてください。6ヶ月前後が目安となります。特にテープ・スナップ・ロック部は注意して点検してください。●本品は、ペットがかんだり引っかく等すると、切れたり破損します。●かみぐせのある犬には使用しないでください。●犬が嫌がる場合は、無理に使用しないでください。●ヤケドの原因となりますので、テープを巻き取ったり伸ばしたりする場合は絶対にテープを手で持たないでください。また使用の際には、テープが体に当たらないように注意してください。●犬をつないでいない状態で、テープを巻き取ると勢いよく巻き戻るため、ケガをする恐れがあります。必ずスナップを首輪・胴輪に取付け、ゆっくりと行ってください。●本品を使用したまま車両等の運転をしないでください。●使用の際は足下に注意し、足場が不安定な場所での使用はしないでください。●テープは伸縮しますので周囲に十分注意して使用してください。●道路・歩道や公共の場所等で使用する場合は、犬をコントロールできるように、ロックを掛けテープを短くし、張った状態にしてください。●危険な状況にすぐに対応できるよう、犬の動き、周囲の状況に常に気を配り注意して使用してください。●破損の原因となりますので、ロックをせずにテープを出しきった状態で使用しないでください。●摩擦等でテープが切れますので、テープが地面や壁等に当たったり、すらないように注意してください。●破損の原因となりますので、引きずったり、落下・衝撃を与えないでください。また、砂利等を巻き込まないように注意してください。●本品は防水仕様ではありません。水ぬれには十分注意してください。万一、テープがぬれた場合は完全に乾いてから巻き取ってください。●最後までテープを巻き取ってから保管してください。●火気や水気のそばでの使用や保管はしないでください。●幼児・子供・ペットのふれない所に保管してください。

ブレーキ&ロックの方法

ボタン・ロック部分拡大図



- ① テープの伸縮を止めたい時はボタンを押してブレーキをかけてください。

ブレーキをする際は、ボタンをしっかりと押してください。ブレーキがすべった状態（カラカラと異音がる状態）で使用すると、破損の原因となります。

- ② ボタンを押した状態でロックを前にスライドさせると、テープの長さが完全に固定されます。固定を解除する場合はロックを後ろにスライドさせてください。

※テープの伸縮の際は、ねじれに注意してください。